

[illegible]

## NOTAÇÃO E SIMBOLOGIA

01		CONTATO CONTATOR NA e NF	17		33		49		65	Ø	BORNE DE INTERLIGAÇÃO COM CLP – 24Vcc
02		BOTÃO DE IMPULSO NA e NF	18		34		50		66		
03		FIM DE CURSO NA e NF	19		35		51		67		
04		CONTATO C/ RETARDO NA ENERGIZAÇÃO (NA e NF)	20		36		52		68		
05		CONTATO C/ RETARDO NA DESENERGIZAÇÃO (NA e NF)	21		37		53		69		
06		BOTÃO DE EMERGÊNCIA (NA e NF)	22		38		54		70		
07		CONTATO. RELÉ TÉRMICO (NA e NF)	23		39		55		71		
08		CONTATOR DE FORÇA	24		40		56		72		
09		MOTOR TRIFÁSICO	25		41		57		73		
10		MOTOR MONOFÁSICO	26		42		58		74		
11		TRANSFORMADOR DE FORÇA ESTRELA TRIÂNGULO	27		43		59		75		
12		TRANSFORMADOR DE CORRENTE	28		44		60		76		
13		TRANSFORMADOR MONOFÁSICO	29		45		61		77		
14		NO BREAK	30		46		62		78		
15		VOLTIMETRO	31		47		63		79		
16		AMPERÍMETRO	32		48		64		80		

[illegible]